Racing Development

MS300-58001

メンバーブレースセット

取付 • 取扱説明書

この度はアルファード・ヴェルファイア用TRDメンバーブレースセットをお買い上げ頂き、有難うございます。本書には上記TRDメンバーブレースセットの取付け、取扱いについての要領と注意を記載してあります。取付け前に必ずお読み頂き、正しい取付け、取扱いを実施してください。なお、本書は必ずお客様にお渡しください。


★ 本商品は未登録車への取付けは出来ません。取付けは車両登録後に行ってください。

■品番・適合車種

品 番	適合	型式	年 式	備考
MS300-58001	アルファート゛ ウ゛ェルファイア	AGH3#W GGH3#W	' 15. 01 ~	*HV車を除く

■構成部品

	部 品 名		番	数量	備考
1	フロント サスヘ°ンションメンハ˙- フ˙レース RH			1	
2	フロント サスヘ゜ンションメンハ゛ー フ゛レース LH			1	
3	フロント フロアー フ゛レース RH			1	
4	フロント フロアー フ゛レース LH			1	
(5)	リヤ サスヘ゜ンション ロア フ゛レース RH			1	
6	リヤ サスヘ゜ンション ロア フ゛レース LH			1	
7	フランジボルト			4	M12X1. 25 L35 ワッシャー付き
8	フランジボルト			2	M14X1.5 L125
9	スペーサー			4	M14
10	ワッシャー			2	M14
11)	フランジボルト			2	M12X1. 25 L70 ワッシャー付き
12	ワッシャボルト			4	M8X1.25 L30 ワッシャー付き
13	フランジボルト			6	M14X1.5 L50 ワッシャー付き
14)	フランジボルト			2	M8X1. 25 L45
15)	ワッシャー			2	M8
16)	取扱説明書			1	本書は大切に保管してください。



■取付・取扱上のご注意


△警告:この内容に従わず、誤った取付け、取扱いを行なうと、人が死亡したり、重傷等を負う可能性がある内容について書かれています。

本注意:この内容に従わず、誤った取付け、取扱いを行なうと、人が傷害を負ったり、製品等の物的損害に結びつく可能性がある内容について書かれています。

※確認・本商品到着後は直ぐに開封し、内容物に破損及び、構成部品がすべて揃っている事を確認してください。


- **△警告** 本商品の取付作業・部品交換は必ず専門の整備工場で行なってください。
- △警告 本商品は適合車種以外には使用しないでください。破損や故障により、重大な事故を招く場合があります。
- △警告 取付作業は、必ず平坦な場所でエンジンを停止し、パーキングブレーキがかかっていることを確認後、 行ってください。不安定な場所での作業、車両が動く状態での作業は重大な事故原因となります。
- ▲警告 エンジンルーム、マフラーなどの付近で取付作業を行なう際は、必ず各部が冷えていることを十分確認後、 作業を開始してください。熱い状態で作業を行なうと、ヤケド等の重大な傷害を負う場合があります。
- △警告 取付けの際は、指定トルクに従って各ボルト・ナット類を十分に締め付けてください。取付時に緩みがある と徐々に緩んできて、脱落などにより重大な事故を招く恐れがあります。
- △警告 取付後、本商品と他の部品との干渉を確認してください。干渉している場合は、本商品を購入した販売店に ご相談ください。そのまま走行すると破損や故障の原因となり、重大な事故を招く場合があります。
- △警告 本商品には十分な強度・耐久性を持たせてありますが、保管条件や取扱条件、走行条件によっては破損、故 障が起こる可能性があります。保管、取付作業、ご使用に際しては十分にご注意ください。
- △警告 急発進、急制動、急旋回などの無理な走行は、本商品に過剰な負担をかけ、損傷、故障の原因となるばかりでなく、重大な事故の発生をも誘発することになりますので、絶対におやめください。
- △警告 本商品は基本的に舗装路での走行を想定して設計されています。悪路や雪道等での走行は十分な安全スピー ドで走行するようお願いします。
- △警告 本商品装着後に、衝突などの強い衝撃を受けた場合、取付け部分や本体に、変形や破損、故障を生じる場合 がありますので、直ちにご使用をおやめください。
- △警告 走行中に異常を感じたら直ちに安全な場所に停車し、取付け部分をよく点検してください。そのまま走行を 続けますと、重大な事故の原因となる場合があります。
- △警告 本商品への改造、加工は絶対に行なわないでください。保証が受けられないだけでなく、破損や、重大な事故の原因となる場合があります。
- Δ注意 本商品は未登録車両への取付けは出来ません。必ず登録後に取付けを行なってください。
- Δ注意 リヤバンパーカバー復元の際、アンダーカバーとの締結ビスやクリップ類は確実に取付けてください。
- △注意 取付けには必ず付属の専用ブラケット②を使用して下さい。ブラケットを使用せずに取付けた場合は保証の対象外となります。
- △注意 取付作業や、走行にともない、車両本体、または本商品が損傷した場合のクレームには応じかねます。上記の事項と本書の装着手順を必ずお守りください。
- 本商品は、1年・20,000kmの保証を致します。(1年または20,000km走行時点のいずれか早い方まで)
- ※ 保証の詳細はTRDパーツカタログサイト http://www.trdparts.jp/「保証について」をご覧ください
- 不具合が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店へ、早急にご連絡ください。

■取付け構成図



<u>△注意 当該車両の修理書(トヨタ自動車㈱発行)に従い、確実な作業を実施して下さい</u>。

■TRDメンバーブレースセットの取付要領



本取付・取扱説明書は、主にLH側の作業を示して おります。RH側も同様に作業してください。

- フロントサスペンションメンバー ブレースボルトの取外し
 *取付け構成図【A】参照
- 1. 図1のように、フロントサスペンション メンバーブレースFR取付ボルトの車両後側 2本を取り外す。

△ 注意:取り外したボルトは再使用しません。





図2のように、フロントサスペンションメンバーブレース取付ボルトの車両外側2本を取り外す。

△ 注意:取り外したボルトは再使用しません。



*取付け構成図【B】参照

 図3のようにフロントフロアブレース取付 ボルトの車両前側2本を取り外す。

△ 注意:取り外したボルトは再使用しません。

2. TRDフロントメンバーブレースの 取り付け

- 1. 図4のように、各ブレース・ボルト・スペーサー・ワッシャーを取り付け、仮締めする。
- 2. 図4のフランジボルト⑧を本締めする。

〔締付トルク:137N.m〕

3. 図4のフランジボルト①を本締めする。


〔締付トルク:93N.m〕


4. 図 4 のフランジボルト⑦を本締めする。

〔締付トルク:92N.m〕

5. 図4のワッシャーボルト①を本締めする。

〔締付トルク:26N.m〕







3. リヤサスペンションメンバーブレース 取付ボルトの取外し


*取付け構成図【C】参照

1. 図5のようにリヤサスペンションストッパLW R取付ボルトの車両前側2本を取り外す。





2. 図6のようにトレーディングアーム取付けボルトの車両内側1本を取り外す。




△ 注意:取り外したボルトは再使用しません。

△ 注意:取り外したボルトは再使用しません。



Fr



4. TRDリヤメンバーブレースの取り付け

- 1. 図8のように、リアサスペンションブレース LH⑥をフランジボルト③・3 本を使用して 仮締めする。
- 2. 図8のように、リアサスペンションブレース LH⑥にフランジボルト⑭・ワッシャー⑮を 合わせて仮締めする。
- 3. 図8に従い、フランジボルト⑬を本締めする。

〔締付トルク: 125N.m〕

4. 図8に従い、フランジボルト⑭を本締めする。

〔締付トルク:26N.m〕

メンバーブレース取付ボルト締付トルク表

項/取説図 No.	締付けき	B位	構成部品 No.	締付トルク
P4/図4	FRメンバーブレース	(M12X35 1.25)	7	9 2 N. m
P4/図4	FRメンバーブレース	(M14X125 1.5)	8	1 3 7 N. m
P 4/図4	FRメンバーブレース	(M12X70 1.25)	11)	9 3 N. m
P4/図4	FRメンバーブレース	(M8X30 1.25)	12	2 6 N. m
P6/図8	RRメンバーブレース	(M14X50 1.5)	13	1 2 5 N. m
P6/図8	RRメンバーブレース	(M8X45 1.25)	14)	2 6 N. m

■ 取付完了後の点検・注意事項

- * 製品取付け後、各部のボルトが規定トルクで締め付けられていることを確認する。
- * 製品取付け部及び周辺に干渉が無いことを確認する。
- * 取付け後、数キロ走行(3~5Km程度)を行い各部に緩みや異音等が無いことを確認する。
- * 定期的に各部位の点検・増締めを行い、緩み等がないことを確認する。